



BOLSO PARA CAMISETA

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO

- Todos os moldes já estão em tamanho real, não aplique nenhuma escala na impressão.
- Se algum zoom for aplicado, o molde sairá com distorções na medida. Faça da seguinte forma: na tela de impressão, selecione TAMANHO REAL ou ESCALA DE PÁGINA: NENHUM (dependendo do seu computador, o texto pode mudar);
- Imprima as peças do molde em folhas tamanho A4;
- Para evitar erros de impressão, abra o arquivo com o programa Adobe Reader (disponível para download gratuito e em português aqui: <https://get.adobe.com/br/reader/>). Evite imprimir direto no navegador;
- Antes de utilizar o molde, **encontre o quadrado de 4 centímetros**. Confirme a medida com uma régua e só então utilize o molde. Se não tiver 4 centímetros de cada lado, ajuste suas configurações de impressão.

MONTANDO SEU MOLDE

Para montar o seu molde você irá precisar de: tesoura e cola (em bastão ou fita adesiva)

1. Recorte os moldes nas linhas indicadas;
2. Recomendo transferir para um papel mais firme como cartolina ou caixas de embalagens usadas para reforçar.

SIGA-ME NAS REDES SOCIAIS

SITE: acostureirinha.com

YOUTUBE: youtube.com/acostureirinha

INSTAGRAM: instagram.com/acostureirinha



LICENÇA DE USO DO MOLDE

Este molde é de autoria d'A Costureirinha. Ele é oferecido gratuitamente.

Você tem permissão para utilizá-lo para costurar peças para uso pessoal.

É proibida a cópia, venda ou distribuição (mesmo que gratuita) dos meus vídeos, documentos em PDF como moldes e apostilas, imagens ou textos oferecidos no canal no YouTube, cursos ou aulas online - seja de forma parcial ou integral, de acordo com a Lei de Direitos Autorais 9.610/98 (artigo 29).

<https://www.acostureirinha.com>



